

## COMMANDE DU CLAVIER DIGITAL

**Pour démarrer la pompe:** Appuyer sur la touche **JETS** pour démarrer la pompe, appuyer une deuxième fois pour passer de la basse vitesse à la haute vitesse, et appuyer une troisième fois pour arrêter la pompe.

Votre système fonctionne sur des cycles de 20 minutes. Ainsi, après 20 minutes votre système passera de la haute vitesse à la basse vitesse (si il y était), ou de la basse vitesse en mode arrêt.

Toutefois, tant et aussi longtemps que le Spa n'aura pas atteint la température demandé, le moteur restera en fonction. Après 20 minutes, la pompe va passer de la haute vitesse à la basse vitesse, mais encore une fois, le système restera en fonction jusqu'à l'obtention du degrés de chaleur commandé.

**Température de l'eau:** En appuyant sur la touche **UP**, vous allez pouvoir augmenter la température désirée. À l'inverse, en appuyant sur la touche **DOWN** vous allez diminuer la température désirée. La température désirée restera affichée pendant 5 secondes en guise de confirmation.

**Pour allumer la lumière:** Appuyer sur la touche **LIGHT** pour allumer la lumière et ré-appuyer sur la touche **LIGHT** pour l'éteindre. Prendre en note, la lumière s'éteindra par elle-même après 2 heures continue de fonction.

**Démarrage automatique du chauffe-eau:** Lorsque la température de l'eau est inférieure de 1 degré à la température désirée, le chauffe-eau s'active automatiquement jusqu'à ce que la température de l'eau dépasse de 1 degré la valeur désirée.

**Pour programmer la durée du cycle de filtration:** Appuyer sur la touche **LIGHT** pendant 5 secondes. L'écran affiche la durée actuelle du cycle de filtration en heures. Appuyer sur la touche **UP** ou **DOWN** pour définir la durée du cycle de filtration en heures.  
( Exemple : 0 = pas de filtration et 12 = filtration continue)



Si vous comptez utiliser votre Spa 4 saison, sachez que le cycle de filtration doit obligatoirement être en mode continue, soit 12 heures, à l'automne (quand les température commence à baisse la nuit )et bien entendu pendant tout l'hiver.

Lorsque la valeur désirée apparaît appuyer sur la touche **LIGHT** pour confirmer.

