

FONCTIONS DU FILTRE ET DE LA SOUPE DE COMMANDE

➤ Filtre (Filter) :

**Cette position est le mode de filtration normal. Garder cette position pour passer l'aspirateur au courant de l'été.

➤ Lavage (Backwash) :

**Cette position permet le nettoyage du filtre.

-Un Lavage (*Backwash*) est nécessaire lorsque la pression du filtre augmente d'environ 4 à 5 livres. Vérifier votre manomètre afin de déterminer si la pression est plus élevée qu'à la normale.

-Installer votre boyau à vidanger. Puis arrêter la pompe et régler la soupape en mode Lavage (*Backwash*).

-Ensuite, repartir la pompe. Le Lavage (*Backwash*) dure environ deux minutes ou moins selon l'accumulation des saletés. Vérifier le voyant en verre installé sur la tête de votre filtreur, lorsque l'eau y passant est de nouveau claire considérer votre Lavage (*Backwash*) comme étant terminé.

-Toutefois, toujours faire un Rinçage (*Rinse*) après un Lavage (*Backwash*)

➤ Rinçage (Rinse) :

**Cette position doit être effectuée à la suite d'un Lavage (*Backwash*) afin de replacer le sable/ verre dans votre filtreur.

-Après le Lavage (*Backwash*), arrêter la pompe et régler la soupape en mode de Rinçage (*Rinse*).

-Remettre la pompe en fonction pendant environ 30 secondes à une minute (vérifier le voyant en verre). De cette façon, vous veillez à ce que toute l'eau sale résultant du Lavage (*Backwash*) soit acheminée hors du filtre par le conduit de déchets.

-Arrêter la pompe, régler la soupape en mode Filtre (*Filter*), puis remettre la pompe en fonction pour permettre à la filtration normale de s'effectuer.

➤ Égout (Waste) :

**Cette fonction permet à l'eau de dériver du filtre.

-Elle est utilisée habituellement pour vidanger ou abaisser le niveau d'eau de la piscine ou encore pour passer l'aspirateur et évacuer les débris épais directement dans le boyau à vidanger.

-En utilisant cette fonction, le niveau d'eau de votre piscine descendra rapidement. Il est donc nécessaire de **vérifier le niveau d'eau du puits d'assèchement** pour s'assurer qu'il y ait toujours plus d'eau dans la piscine que dans le puits.

➤ Circulation (Recirculate) :

**Cette fonction permet à l'eau de circuler à travers le système de la piscine sans toutefois passer par le filtre.

-Sous cette fonction, votre manomètre indique votre niveau de pression normal.

➤ Hiver (Winter) :

**Tous les circuits sont ouverts.

➤ Fermé (Close) :

**Tous les circuits sont fermés