

PREMIER NETTOYAGE DU PRINTEMPS OU PREMIER NETTOYAGE SUITE À L'INSTALLATION DU SPA.

VÉRIFIER LE NIVEAU D'EAU DU PUIS D'ASSÈCHEMENT AVANT DE BAISSER LE NIVEAU D'EAU VOTRE SPA.

Lors de ces périodes, une surcharge de saleté c'est accumulé dans votre Spa. Par le fait même, une procédure particulière de nettoyage s'impose.



Afin d'éviter de colmater votre cartouche, nous vous conseillons d'acheminer les débris directement dans le conduit de déchets, puis vers la rue.

Pour se faire, adapter le boyau à vidanger au système de filtration et l'étendre vers la rue pour empêcher l'eau et les saletés de revenir vers le Spa (Voir Photo Ci-dessus).

Préparer votre équipement d'aspirateur, soit votre boyau, la tête de vacuum, le Skim-Vac et le bâton télescopique. (Voir : Comment passer l'aspirateur?)



Positionner le levier de la valve de la pompe en position drainage. Pour se faire, dévisser légèrement l'écrou du levier de la valve (Voir Photo Gauche). Par la suite, positionner le levier de la valve à la position horizontale pointant vers le système à cartouche, soit en position de drainage (Voir Photo Droite).



Le niveau d'eau du Spa devrait baisser considérablement vite. Conséquemment, nous vous conseillons de laisser couler à faible débit le boyau à jardin dans l'écumoire du Spa. Cette étape a pour but d'empêcher la pompe de se désamorcer lorsque le niveau d'eau sera plus bas que l'entrée d'eau de l'écumoire.

Passer l'aspirateur, ramasser le plus de débris possible. Après le nettoyage vider vos paniers, tant au niveau de l'écumoire du Spa, qu'au niveau de l'écumoire du moteur.

Dans le cas où votre Spa contiendrait beaucoup de débris, prenez soin de nettoyer vos paniers **lors du passage de l'aspirateur**, soit après quelques minutes de balayage, arrêter le moteur, nettoyer les paniers et repartir le moteur pour continuer le nettoyage.

Finalement, une fois terminé, prenez soin de bien replacer votre valve de la pompe à sa position original.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE

Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche **une fois par semaine**.

Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression.

Une cartouche mal nettoyée entraîne une mauvaise pression dans l'élément chauffant et peut endommager la cartouche.

Lors du changement d'eau du Spa, **environ toutes les dix à douze semaines (selon l'utilisation)**, il est important de laisser tremper la cartouche dans une solution recommandée à cet effet, à savoir trois parties d'eau pour une partie d'eau de Javel.

Par la suite, bien rincer la cartouche. Pour augmenter la durabilité et la longévité de votre cartouche, nous vous conseillons de laisser sécher votre filtre avant de le réinstaller.

